Jak konserwować meble drewniane

Do produkcji mebli ogrodowych najczęściej stosuje się drewno sosnowe. Jest ono mało trwałe, dlatego wymaga odpowiedniej konserwacji. Pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych (słońca, temperatury, wilgoci) pęka, sinieje i w szybkim czasie ulega rozkładowi. Nie pozostajemy jednak w takiej sytuacji bezsilni, na rynku jest wiele odpowiednich preparatów do walki z tego typu problemami. Regularna konserwacja zapobiegnie temu procesowi.

Od czego zacząć?

- Użyj preparatów zawierających filtry UV.
- Jeśli meble drewniane były wcześniej impregnowane, a chcesz zmienić rodzaj zabezpieczenia musisz usunąć stare powłoki. Jeśli powłoki nie są bardzo zniszczone, wystarczy, że usuniesz je z miejsc popękanych za pomocą grubego papieru ściernego lub metalowej szczotki. Jeśli stare warstwy są bardzo grube i odpadają usuń je całkowicie za pomocą szlifierki taśmowej. Miejsca niedostępne dla maszyny oczyść dłutem i szczotką. Stare farby olejne łatwo usunąć używając opalarki lub zmywacza w postaci żelu.
- Powstałe na skutek usuwania starych powłok ubytki w drewnie uzupełnij nakładając szpachlówką mączkę drzewną.
- Oczyszczone powierzchnie odkurz i odtłuść odpowiednim rozcieńczalnikiem. Przed nowym pokryciem przeszlifuj je drobnym papierem ściernym. Nową powłokę nałóż pędzlem lub wałkiem. Połóż jedną warstwę w celu odświeżenia drewna, dwie jeśli powierzchnia jest zniszczona.
- Powierzchnie pokryte farbami olejnymi, lakierami, olejami konserwuj tego samego rodzaju preparatami.
- Drewno surowe konserwuj impregnatem bezbarwnym lub barwiącym. Nałóż dwie warstwy preparatu i dodatkowo pokryj go lakierem.