Jak usunąć pleśń z drewnianych mebli ogrodowych?

Gdy drewniane meble ogrodowe atakuje pleśń

Meble drewniane to wciąż popularne meble ogrodowe, choć wymagają wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Cieszą się tak dużą popularność ze względu na estetykę wykonania i swojski styl, pasujący do większości ogrodów. Dla osób, które żyją w zawrotnym tempie, którym wciąż brakuje czasu, a jeśli już mają chwilę chcą oddać się błogiemu relaksowi, stoły, krzesła drewniane nie będą odpowiednie. Meble drewniane nawet jeśli są regularnie poddawane zabiegom konserwacyjnym, mogą zostać zaatakowane przez pleść lub grzyby. Objawem jest ciemnienie, a nawet czernienie fragmentów krzeseł ogrodowych.

Sposób na pleśń i grzyby

Jeśli chcesz się pozbyć pleśni i grzybów z drewnianych mebli ogrodowych starannie je oczyść, zgodnie z instrukcją użycia na opakowaniu danego preparatu. Jeśli pierwszy zabieg nie pomoże, należy go powtórzyć. Jeśli po oczyszczeniu drewno jest nadal ciemne, przygotuj silny roztwór chloru i przemyj nim zaatakowane miejsca, dokładnie spłukując wodą. Jeśli i ten zabieg nie przyniesie spodziewanego efektu, pozostaje jeszcze jeden sposób: użyj papieru ściernego. Miejsca zaatakowane przez pleśń oszlifuj aż do żywego drewna. Możesz też oczyścić zanieczyszczone miejsca przy użyciu myjki ciśnieniowej. Bez względu na to jakim sposobem będziesz próbował pozbyć się pleśni ze stołu ogrodowego na koniec przeprowadź olejowanie (wybierz środek właściwy dla danego gatunku drewna).